

**TØJVASK
VED LAVE
TEMPERATURER**

I PREFER

30°

Et initiativ fra vaskemiddelindustrien for
at fremme vask ved lavere temperaturer.

FORDELE VED AT VASKE TØJ VED 30°



DIT TØJ BLIVER LIGE SÅ RENT OG FRISKT, SOM DU ER VANT TIL

At vaske tøj ved lave temperaturer, som 30°, giver et rigtig godt vaskeresultat. Bedre vaskemaskiner og vaskemidler gør, at det nu er muligt at vaske tøjet rent ved lavere temperaturer. De nye vaskemidler og vaskemaskiner er fremstillet med henblik på at opnå rigtig gode vaskeresultater ved lave temperaturer. Det betyder, at du kan vælge et vaskeprogram med en lavere temperatur på din vaskemaskine og stadig få et rigtig godt vaskeresultat, hvor dit tøj bliver lige så rent og friskt, som du er vant til.



SKÅNSOM TØJVASK GIVER DIT TØJ EN LÆNGERE LEVETID

Når du vasker dit tøj ved lavere temperaturer, er det mere skånsomt hvilket gør, at dit tøj faktisk ser bedre ud i længere tid. Dit tøj bevarer farverne bedre, når du vasker det ved lavere temperaturer, og det bliver også mindre slidt.



SAMMEN KAN VI OPNÅ STORE MILJØFORDELE


Det er det vi gør i fællesskab, der tæller. Hvis alle europæere gjorde en indsats for at sænke deres vasketemperatur, når det er muligt, kunne vi sammen gøre en stor forskel. En gennemsnitlig sænkning af vasketemperaturen med bare 3° i Europa vil svare til en besparelse i CO₂-udledning fra mere end 700.000 biler. Så selv små ændringer kan gøre en stor forskel.

Hvordan kan du selv hjælpe miljøet? Du skal bare vælge et program med en lavere temperatur på din vaskemaskine, når det er muligt. Da opvarmningen af vandet i vaskemaskinen er den del af hele vaskeprocessen, der kræver den største mængde energi, så reducerer du CO₂-udledningen og gør en indsats for miljøet, når du skruer ned for temperaturen på din vaskemaskine. Og der er flere fordele. Tøjkask ved lave temperaturer er en mere skånsom proces, hvilket betyder, at dit tøj holder længere. Det giver i sig selv en mærkbar miljøfordel, fordi det medfører reduceret CO₂-udledning i forbindelse med tekstilproduktion. Så selv forholdsvis små og enkle adfærdsendringer kan gøre en stor forskel.

Giv dit bidrag til vores fælles fremtid. Du kan finde flere miljøtips nedenfor.

FLERE MÅDER AT GØRE EN FORSKEL FOR MILJØET OG PASSE BEDRE PÅ DIT TØJ

Her er nogle gode tips til at hjælpe dig med at få dit tøj vasket lige så rent og friskt, som du er vant til, samtidig med, at du sparer vand, CO₂ og penge.



1. SORTÉR DIT TØJ EFTER FARVE

Vask mørke, kulørte og hvide tekstiler hver for sig.

2. FØLG VASKEMÆRKNINGEN

Læs vaskemærket, så du kender den bedste måde at vaske dit tøj på. Mærkningen giver nyttige oplysninger om vask og vedligeholdelse af dit tøj, så du ikke beskadiger tekstilerne. Tallet i vaskebaljeikonet på tøjets vaskemærke angiver

maksimumtemperaturen for tøjkask, som aldrig må overskrides. Der er dog rig mulighed for at vaske dit tøj ved en lavere temperatur. Prøv det og spar energi.

Du kan finde flere nyttige tips til tøjkask på www.clevercare.info

3. SORTÉR DIT TØJ EFTER HVILKEN TEMPERATUR DET SKAL VASKES PÅ

Sorter det tøj fra, som af hygiejnehensyn, skal vaskes ved mindst 60°. Det kan f.eks. være tøj fra en syg person, der skal vaskes separat ved mindst 60°, hvis vaskemærket tillader det. Dit almindelige dagligdagsvasketøj kan normalt vaskes ved lave temperaturer, f.eks. 30°, især hvis tøjet er let til moderat snavset.

Tøj og tekstiler, der kommer i kontakt med intime dele af kroppen, og som derfor kan have været i kontakt med kropsvæsker (f.eks. undertøj), bør dog vaskes ved 30 - 40° med et standardvaskepulver eller et koncentreret vaskepulver beregnet til hvidt tøj, eller ved 60°, hvis man foretrækker et vaskemiddel til kulørt tøj.

4. BRUG DEN ANBEFALEDE MÆNGDE VASKEMIDDEL

Følg doseringsvejledningen på pakken med vaskemiddel nøje.

FIND UD AF HVAD DU KAN VASKE VED LAVE TEMPERATURER

Normalt kan du vaske let eller normalt snavset tøj ved lav temperatur (30°). Det kan f.eks. være



30°C



- Jakker, nederdele, bukser, trøjer, skjorter, kjoler
- T-shirts, undertrøjer, strømper
- Strandhåndklæder, duge, gardiner.

Selvom langt det meste tøj sagtens kan vaskes ved lave temperaturer, så kræver tøj, der har været i nærkontakt med intime kropsdele (såsom undertøj, sportstøj, håndklæder, sengetøj), en grundigere vask, ved f.eks. 30° eller 40° med et standardvaskepulver eller et koncentreret vaskepulver til hvidt tøj, eller ved 60°, hvis man foretrækker et vaskemiddel til kulørt tøj.

HUSK:

- Vælg en tilstrækkelig lang vaskecyklus (f.eks. standardcyklus for bomuld) til vask af meget snavset tøj samt tekstiler, der har været i kontakt med intime kropsdele, og derfor kræver en grundigere vask.
- Undgå dårlig lugt i vaskemaskinen: Vask regelmæssigt ved 60° med et almindeligt vaskepulver (ca. hver femte vask).
- Følg altid tøjets vaskemærke og vælg de anbefalede vaskeprogrammer og vaskemidler.

HVORNÅR ER TØJVASK VED HØJERE TEMPERATURER (60°) NØDVENDIGT?

- Meget snavset tøj eller tøj, der har været i kontakt med en syg (herunder også tøj båret af personer, der har været i kontakt med den syge), bør vaskes ved 60° med et standard vaskepulver eller et koncentreret vaskepulver beregnet til hvidt tøj, hvis vaskemærket tillader det.
- Hvis en person i hjemmet er særligt sårbar over for infektioner.
- Er du husstøvmideallergiker, skal du altid vaske sengetøj, dyner, puder og rullemadras ved mindst 60°C.
- For at sikre grundig vask af tekstiler, der har været brugt i køkkenet - særligt, hvis de har været brugt til madlavning.
- Til vask af tøj eller tekstiler, der kræver en grundigere vask, f.eks. uniformer brugt i sundhedsvæsenet, vaskbare bleer, sportstøj eller andre tekstiler, der har været i kontakt med kropsvæsker (f.eks. blod, opkast, afføring).

Besøg www.iprefer30.eu for flere vaskeråd.

Dosér altid vaskemidlet i forhold til, hvor snavset tøjet er, samt vandets hårdhedsgrad. Flere og flere vaskemidler er koncentrerede produkter. Bruger du for meget vaskemiddel, får du ikke et bedre vaskeresultat. Følg altid doseringsvejledningen - og gør en forskel.

5. FYLD VASKEMASKINEN HELT OP

Fyld altid vaskemaskinen helt op. Hvis du vasker to vaskemaskiner, der kun er halvt fyldte, bruger du dobbelt så meget energi, vand og vaskemiddel sammenlignet med en fyldt vaskemaskine.

6. GENBRUG ELLER GENOPFYLD EMBALLAGEN

Husk altid korrekt bortskaffelse af emballage* og køb refill-løsninger, når det er muligt.

*Følg vejledningen for affaldssortering i din kommune.

Vil du have flere tips til miljøvenlig tøjkask? Klik ind på www.cleanright.eu